# Właściwości plików

Poniżej zostanie wykorzystany plik części zamodelowany w podrozdziale "Nazwy operacji, szkiców, wymiarów".

Właściwości pliku części zostaną omówione na przykładzie wykonanej już tulei, która zawiera konfiguracje.

Dodatkowo zostaną wprowadzone zmiany w konfiguracji — warto przypomnieć sobie podstawy.

#### Zmiana jednego wymiaru w konfiguracji:

otwórz plik Tuleja,

uaktywnij konfigurację Tuleja bez otworu,

wyświetl wymiar 20, np. klikając dwukrotnie ikonę *Otwór mocowania* w drzewie operacji,

zmień wartość średnicy na 15,4 (rysunek 13.1).

#### Rysunek 13.1.

Zmiana wartości średnicy w aktywnej konfiguracji

Modyf	ikuj
🗸 🗙 🚦 ±? 🕅	
Średnica otworu@Szkic otwor	ru mocowania
15,4	1°*
	Т:

#### Konfigurowanie materiału:

kliknij prawym przyciskiem myszy *Materiał* w drzewie operacji i wybierz *Konfiguruj materiał* (rysunek 13.2),

Rysunek 1	3.2.
Polecenie K	onfiguruj
materiał	

😘 Tuleja (Tul	eja b	ez otworu <stan th="" wyś<=""></stan>
→ SE Materia → ≫ Płaszczy	\$Ξ	Edytuj materiał
Real Plaszczy	16	Konfiguruj materiał

w oknie *Modyfikuj konfiguracje* wybierz jak na rysunku 13.3 (jeżeli po rozwinięciu na liście nie ma materiału — kliknij *Przeglądaj*).

 

 Konfiguracja Nazwa
 Materiat

 Okno Modyfikuj konfiguracje
 Tuleja bez otworu
 1.0037 (S235JR)

 Tuleja z otworem
 Miedź

 <Wprowadź nazwę>
 Iteliante interventional interventiona interventinterventinterventional interventional interventional i

> Dodatkowo, po kliknięciu przycisku *Wszystkie parametry*, można wyświetlić wszystkie wymiary, które są różne w konfiguracjach. W takim przypadku nazwy bardzo poprawiają czytelność (rysunek 13.4).

Konfiguracja	Szkic bazowy 🗸	Otwór środkowy 🗠	Szkic otworu n	iocowania 🛛 🗸	Powielenie ot V	Manufal
Nazwa	Długość	Wygaś	Średnica osadzenia	Średnica otworu	Liczba otworów	Materiar
Tuleja bez otworu	100.00mm	<ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul>	140.00mm	15.40mm	10	1.0037 (S235JR) V
Tuleja z otworem	60.00mm		120.00mm	20.00mm	6	Miedź 🗸

Rysunek 13.4. Przykład okna Modyfikuj konfiguracje ze zmienionymi nazwami wymiarów

#### Dodawanie właściwości pliku dla każdej konfiguracji:

kliknij *Właściwości pliku* na pasku szybkiego dostępu lub wybierz w menu *Plik/Właściwości* (rysunek 13.5),

#### Rysunek 13.5.

Właściwości pliku



• wybierz kartę Specyficzne dla konfiguracji (rysunek 13.6),

Pycunok 13 6	
Nysunek 15.0.	Dedaumourania
Vanta Snamfiarna	Pousumowanie

Karta Specyficzne dla konfiguracji Podsumowanie Dostosowany Specyficzne dla konfiguracji

w kolumnie Nazwa właściwości wpisz Liczba otworów (rysunek 13.7),

przejdź do komórki w kolumnie Wartość,

kliknij dwukrotnie ikonę Szyku w drzewie operacji i kliknij liczbę wystąpień,



Rysunek 13.7. Nowa właściwość Liczba otworów

• w analogiczny sposób wprowadź nazwę Średnica otworu (rysunek 13.8).

**Rysunek 13.8.** Kolejna właściwość Średnica otworu

uracji	Specyficzne dla konfigu	/ S	owany	Dostos	Imowanie	Podsu
			j do:	Zastosuj		
	~	m	z otwore	Tuleja a	Usuń	
	W		Тур	ściwości	Nazwa wła	
ć / Wyr	vvartoso					0 10
é / Wyr	"Liczba otworów@Powielenie	Y	Tekst	wùn	Liczba olwo	1

Liczbę otworów można również wpisać, ale wówczas zmiana liczby wystąpień po edycji szyku nie wpłynie automatycznie na zmianę wł aściwości i można zapomnieć to poprawić. Lepiej zatem liczbę otworów wprowadzić poprzez kliknięcie wartości wyświetlonej po dwukrotnym kliknięciu ikony szyku — wówczas po zmianie liczby wystąpień zmiana we właściwości zostanie dokonana automatycznie.

• Pokaż wymiar otworu 20 i kliknij wymiar średnicy. Kliknij OK.

## Wprowadzanie właściwości dla drugiej konfiguracji (można wykonać tak jak poprzednio, ale tu zostanie pokazany inny sposób):

otwórz okno Właściwości pliku (np. w menu Plik/Właściwości),

zaznacz dwa wiersze z właściwościami. W kolumnie z numerami wierszy przeciągnij wskaźnik czarnej strzałki jak na rysunku 13.9,

Rysunek 13.9.	ľ	Nazwa właściwości
Laznaczanie wierszy	1 ->	Liczba otworów
właściwości	2	Średnica otworu

skopiuj zaznaczone wiersze z zastosowaniem klawiszy Ctrl+C,

rozwiń listę Zastosuj do i wybierz Tuleja bez otworu (rysunek 13.10),

Rysunek 13.10.
Zmiana konfiguracji
oknie właściwości

Zastosuj do:

Tuleja z otworem	~
Ta konfiguracja(Tuleja z otworem) Tuleja z otworem	
Tuleja bez otworu	

po zmianie konfiguracji zaznacz pierwszy wiersz niewypełnionych jeszcze właściwości (klikając numer pierwszego wiersza) i wklej skopiowane wcześniej wiersze z zastosowaniem klawiszy *Ctrl+V*. Po wklejeniu na liście *Zastosuj do* jest *Tuleja bez otworu*, a w kolumnie *Wartość …@Tuleja z otworem@...* (rysunek 13.11),

#### Rysunek 13.11.

Przykład wartości nieodpowiadających konfiguracji w liście Zastosuj do

Zastosuj do:	Tuleja bez otworu	×		
	Wartość /	Wy	ażenie tekstowe	
"Liczba otwor	ów@Powielenie otw	orów	@@Tuleja z otworem@Tuleja.SLDPRT"	6
"Średnica otv	voru@Szkic otworu n	noco	vania@@Tuleja z otworem@Tuleja.SL	20

zmiany można dokonać, poprawiając tekst z klawiatury,

dodatkowo dla każdej konfiguracji (wybierając Zastosuj do) wpisz nową właściwość Materiał i wybierz Materiał w kolumnie Wartość oraz Masa (tu nie warto kopiować) (rysunek 13.12),

**Rysunek 13.12.** Wprowadzenie nowych właściwości Materiał i Masa



Materiał	Miedź
Masa	6137.26

♦ zakończ pracę w oknie, klikając *OK*.

# Dodawanie właściwości pliku dla całej części:

wywołaj okno Właściwości pliku,

na karcie Dostosowany (rysunek 13.13) wprowadź właściwość Wykonał i wartość Jan Iksiński. Kliknij OK.

### Rysunek 13.13.

Karta Dostosowany

	[	Dostosowany			
	Nazwa właśc	Тур	)	Wartość	
1	Wykonał	Tekst	<	Jan Iksiński	